



**NOS COORDONNÉES**

1-886-627-2157

vente@entrepotmarine.com

**Pour trouver rapidement le numéro recherché,  
veuillez faire Ctrl + F puis TAPEZ le NUMÉRO puis pesez sur ENTER.**

**Si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez,  
veuillez refaire votre recherche, mais avec seulement le # de pièce partiel.**

**Exemple au lieu de rechercher 123456-789, essayez plutôt 12345**

<b>Numéro</b>	<b>Description</b>
YAM14T-14367-00-00	STOPPER
YAM29L-83578-00-00	KNOB TRIP METER
YAM32N-17611-00-00	SHAVE, PRIM. FIXED
YAM3YJ-15371-00-00	BREATHER
YAM50W-12652-00	AIR SHROUD
YAM61A-12414-A0-00	GASKET, COVER
YAM61A-14383-01-00	DRAIN SCREW
YAM61A-21708-10	OIL TANK
YAM61A-41134-A0-00	GASKET EXHAUST MANIFOLD
YAM61A-44311-01-00	HOUSING, W/PUMP
YAM61K-14390-00-00	NEEDLE VALVE AND SEAT
YAM61N-14392-00-00	NEEDLE VALVE
YAM61N-26311-00-00	CABLE THROTTLE
YAM61T-45113-A0-00	GASKET UPPER
YAM626-45315-00-00	PACKING,LOWER CASING
YAM62X-43810-01-00	PISTON DE CYLINDRE PT
YAM62Y-11351-00-00	GASKET CYLINDER
YAM62Y-14487-01-00	SPRING
YAM62Y-24421-01-00	VALVE CHECK
YAM62Y-48538-00-00	CLAMP CABLE
YAM63D-48511-00-4D	HOOK STEERING
YAM63V-14301-00-00	CARBURATEUR ASSY
YAM63V-45113-A1-00	GASKET, UPPER CASSING
YAM63V-W0001-20-00	OIL SEAL KIT
YAM646-14623-00-00	GASKET EXHAUST
YAM646-42111-01-EJ	HANDLE, SEERING
YAM646-42119-02-00	GRIP HANDLE
YAM646-42591-00-00	SHEAR PIN HOLDER
YAM646-45363-A0-00	GASKET LOWER CASING
YAM647-44366-00-00	WATER SEAL
YAM648-11633-00	PISTON PIN
YAM648-14198-A0-00	GASKET
YAM648-24411-00-00	DIAPHRAGM

YAM648-44146-00-00	CONN. SHIFT ROD
YAM648-45533-00-03	WASHER THRUST
YAM648-45635-00-00	PLUNGER, SHIFT
YAM650-24431-00-00	GASKET FUEL PUMP
YAM655-24564-00-00	PACKING FILTER
YAM663-43116-00	CLAMP SCREW
YAM663-44367-00-00	WATER SEAL 3
YAM663-45119-00-00	CAP GREASE NIPPLE
YAM663-45155-10-00	CAP
YAM663-45552-00-00	THRUST BEARING
YAM663-45577-00-05	SHIM
YAM663-45577-00-08	SHIM
YAM663-45577-01-12	SHIM
YAM663-45577-01-30	SHIM
YAM663-45587-00-05	SHIM
YAM663-82554-01-00	STAY,NEUT.SWITCH
YAM664-41134-00-00	GASKET MANIFOLD
YAM664-42119-00-00	GRIP HANDLE
YAM664-45577-00-05	SHIM
YAM664-45987-01-00	THRUST SPACER
YAM676-41133-A0-00	GASKET EXHAUST PLATE
YAM676-44316-A0-00	GASKET W/P
YAM676-45127-00-00	GROMENT
YAM679-11610-00-00	RING SET STD
YAM679-45371-00	ANODE MARINER/YAMAHA
YAM679-W0001-20-00	GASKET KIT
YAM67D-14301-00-00	CARBURATEUR
YAM67D-15794-00-00	STOPPER
YAM682-41112-A1-00	GASKET, EXHAUST COVER
YAM682-41133-A0-00	GASKET
YAM682-41271-00-00	KNOB CHOKE
YAM682-42111-00-EK	HANDLE STEERING
YAM682-42141-01-94	GEAR,KNEE
YAM682-42151-01-00	PINION
YAM682-42716-00-00	SEAL
YAM682-43318-01-00	COVER
YAM682-44147-00-00	BOOT,SHIFT ROD
YAM682-45113-A1-00	GASKET UPPER CASING
YAM682-45375-01	DAMPER, SEAL
YAM682-W0001-03-00	GASKET KIT
YAM682-W0078-00-00	WATER PUMP REPAIR KIT
YAM683-45611-00-00	SHAFT PROPELLER
YAM683-45987-01-00	SPACER 1
YAM688-11634-00-00	CLIP
YAM688-11634-10-00	CLIP, PISTON CLIP
YAM688-14416-00-00	GASKET AIR CLEANER
YAM688-24378-00-00	PIPE, JOINT
YAM688-41114-A0-00	GASKET
YAM688-41133-00-00	GASKET EXHAUST MAN.
YAM688-43831-00-00	CONNECTOR
YAM688-43862-00-00	O RING

YAM688-43863-00-00	O RING
YAM688-44124-00-00	LINK
YAM688-45123-00-00	GASKET MUFFLER
YAM688-45321-00-00	PLATE
YAM688-61350-10-00	STEERING GUIDE ATT
YAM688-82540-11-00	NEUTRAL SWITCH
YAM688-82560-10-00	THERMO SWITCH
YAM688-8258A-50-00	EXTENSION, WIRE HA
YAM688-83383-11-00	BUZZER
YAM688-W0088-40-00	PILOT LAMP KIT
YAM689-15779-01-00	COVER
YAM689-42112-00-EJ	HANDLE, STEERING 2
YAM689-43192-01-00	KNOB
YAM689-43373-01-00	SEAL
YAM689-44328-03-00	PLATE
YAM689-45214-01-00	COVER WATER INLET
YAM689-48511-01-00	HOOK STEERING
YAM689-81870-00-00	STARTER SWICH
YAM689-82553-20-00	EXT. LEAD WIRE
YAM689-W4432-61	INSERT CARTRIDGE
YAM695-14476-00-00	SEAL
YAM6A0-W0001-C0-00	GASKET KIT
YAM6A1-14314-00-00	BAR, THROTTLE
YAM6A1-14386-00-00	PIN
YAM6A1-14392-00-00	VALVE, NEEDLE
YAM6A1-24198-00-00	SEAT
YAM6A1-41271-00-00	KNOB CHOKE
YAM6A1-43113-01-00	PLATE, CLAMP BRACKET
YAM6A1-43351-00-00	RECEIVER
YAM6A1-44325-00-00	PROTECTOR OIL SEAL
YAM6A1-82375-10-00	COVER, PLUG CAP
YAM6A1-W0078-01-00	WATEER PUMP REPAIR KIT
YAM6E0-24610-02-00	CAP ASSY
YAM6E0-42138-01	LEVER, CONTROL ARM
YAM6E0-42177-00-00	GRIP
YAM6E0-43111-02-EK	BRACKET
YAM6E0-43160-01-00	TILT PIN
YAM6E0-45315-A0-00	GASKET LOWERCASING
YAM6E5-13132-00-00	JOINT
YAM6E5-13621-A1-00	GASKET VALVE SEAT
YAM6E5-14383-01-00	DRAIN SCREW
YAM6E5-14397-00-00	WASHER
YAM6E5-14398-01-00	GASKET
YAM6E5-14546-00	VALVE NEEDLE
YAM6E5-14959-00-00	GASKET
YAM6E5-24367-01-00	CLAMP FUEL
YAM6E5-24411-00-00	DIAPHRAGM
YAM6E5-24423-00-00	SPRING DIAPHRAGM
YAM6E5-24434-02-00	GASKET BODY CARB.
YAM6E5-24471-00-00	DIAPHRAM
YAM6E5-24478-00-00	JOINT

YAM6E5-43126-02-00	PIN UPPER SHOCK
YAM6E5-43145-00-00	CAP, CLAMP BRACKET
YAM6E5-43802-00-00	VALVE SUB ASSY MAIN
YAM6E5-43821-01-00	SCREW TRIM CYL. END
YAM6E5-43822-01-00	SEAL, TRIM DUST
YAM6E5-43861-00-00	O-RING
YAM6E5-43862-00-00	O-RING
YAM6E5-43863-00	O RING
YAM6E5-43864-00-00	O-RING
YAM6E5-43865-00-00	O-RING
YAM6E5-43872-00-00	RING BACK UP
YAM6E5-44322-00-00	INSERT CARTRIGE
YAM6E5-44365-00-00	WATER SEAL
YAM6E5-44366-00-00	WATER SEAL
YAM6E5-45123-00-00	GASKET, MUFFLER
YAM6E5-45378-00-00	NIPPLE,HOSE
YAM6E5-45587-00-05	SHIM
YAM6E5-45587-01-10	SHIM
YAM6E5-45587-01-12	SHIM
YAM6E5-45587-01-15	SHIM
YAM6E5-45587-01-30	SHIM
YAM6E5-45587-01-50	SHIM
YAM6E5-45611-01-00	PROP SHAFT
YAM6E5-45633-01-00	RING CROSS PIN
YAM6E5-45987-01-00	SPACER
YAM6E5-8195A-01-00	RELAY ASSY
YAM6E5-82553-10-00	TRIM GAUGE HARNESS
YAM6E5-82563-00-00	TRIM AND TILT SWITCH
YAM6E5-82587-00-00	GASKET
YAM6E5-85730-12-00	OIL LEVEL GAUGE ASSY
YAM6E5-W0078-00-00	WATER PUMP REPAIR KIT
YAM6E5-W0093-06-00	CARBURATOR KIT
YAM6E5-W0094-00-00	PWR T/T REBUILD KIT
YAM6E7-43181-01-00	LEVER,TILT STOP
YAM6E7-45571-00-00	GEAR
YAM6E7-45587-00-05	SHIM .05
YAM6E7-45987-01-00	SPACER
YAM6E7-48501-50-00	ATTACHEMENT KIT
YAM6E7-85542-00-94	BRACKET
YAM6E9-11650-01-00	CONNECTING ROD
YAM6E9-12414-A0-00	GASKET COVER
YAM6F5-13621-A0-00	GASKET VALVE SEAT
YAM6F5-14384-00-00	GASKET
YAM6F5-41114-A0-00	GASKET EXHAUST
YAM6F5-45113-A0-00	GASKET UPPER CASING
YAM6F6-11193-A0-00	GASKET HEAD COVER
YAM6F6-13610-00-00	REED VALVE
YAM6F6-45614-00	SHEAR PIN
YAM6F6-W0093-00-00	CARB KIT
YAM6G1-11633-00-00	PIN,PISTON
YAM6G1-14984-00-00	GASKET FLOAT CHAMBER

YAM6G1-24411-00-00	DIAPHRAGME
YAM6G1-24421-00-00	VALVE CHECK
YAM6G1-24431-01-00	GASKET FUEL PUMP
YAM6G1-24432-00-00	GASKET PACKING
YAM6G1-24471-00-00	DIAPRAGM
YAM6G1-42131-00-00	COVER, HANDLE STEER
YAM6G1-42528-00-00	PIECE FRICTION
YAM6G1-42535-00-00	THRUST WASHER
YAM6G1-42537-00-00	BUSHING PIVOT SHAP
YAM6G1-42538-00-00	BUSH PIVOT SHAFT
YAM6G1-43659-00-00	SHAFT, REVERSE LOCK
YAM6G1-44147-00-00	BOOT, SHIFT ROD
YAM6G1-44150-01-00	SHIFT,CAM ASSY
YAM6G1-44150-11-00	SHIFT,CAM ASSY
YAM6G1-44328-00-00	PLATE
YAM6G1-45113-A1-00	GASKET UPPER CASING
YAM6G1-45135-00-00	PIPE 1
YAM6G1-45316-09-00	BUSHING
YAM6G1-45317-09-00	BUSHING
YAM6G1-48501-00-EK	ATTACHEMENT KIT
YAM6G1-W0078-A1-00	W/PUMP REPAIR KIT
YAM6G5-11382-A1-00	GASKET 2
YAM6G5-14483-A1-00	GASKET
YAM6G5-43145-00-00	CAP,CLAMP BRACKET
YAM6G5-43845-00-00	SCREW,MANUAL RELEASE
YAM6G5-43861-00-00	O RING
YAM6G5-43862-00-00	O-RING
YAM6G5-43887-00-00	BOLT, THROUGH
YAM6G5-45114-A0-00	GASKET UPPER CASING
YAM6G5-45577-01-05	SHIM
YAM6G5-45577-01-08	SHIM
YAM6G5-45577-02-10	SHIM
YAM6G5-45577-02-15	SHIM
YAM6G5-45577-02-30	SHIM
YAM6G5-W0094-00-00	POWER TRIM REBUILD KIT
YAM6G8-11355-00-00	O RING
YAM6G8-11356-00-00	SEAL
YAM6G8-11416-00-00	BEARING
YAM6G8-12153-00-00	LIFT VALVE
YAM6G8-12414-A0-00	GASKET THERMOSTAT
YAM6G8-13421-00-00	STRAINER
YAM6G8-13645-00-00	GASKET, MANIFOLD
YAM6G8-13646-00-00	GASKET INTAKE
YAM6G8-14198-A0-00	GASKET
YAM6G8-14368-00-00	DIAPHRAGM
YAM6G8-14373-00-00	COVER,PLUG CAP
YAM6G8-14374-00-00	CAP,PLUNGER
YAM6G8-15312-A1-00	GASKET OIL PAN
YAM6G8-15312-B0-00	GASKET
YAM6G8-15346-00-00	BREATHER 2
YAM6G8-15363-00-00	PLUG OIL

YAM6G8-15374-00-00	BREATHER GASKET
YAM6G8-15379-00-00	SEAL
YAM6G8-24411-02-00	DIAPHRAGM
YAM6G8-26363-00-00	WIRE END CAP
YAM6G8-26364-00-00	END WIRE 2
YAM6G8-41112-02-00	GASKET EXHAUST
YAM6G8-41654-00-00	NUT
YAM6G8-41661-00-98	FITTING PLATE
YAM6G8-41663-00-00	BRACKET
YAM6G8-42129-00-00	BUSHING RUBBER
YAM6G8-42137-01-00	INDICATOR THROTTLE
YAM6G8-42512-00-94	PLATE CONTROL
YAM6G8-42512-01-94	PLATE CONTROLE
YAM6G8-42534-00-00	PIN DOWEL
YAM6G8-42561-00	KNOB, STEERNG LOCK
YAM6G8-42719-00-94	336EL, FRONT LOWER
YAM6G8-42752-00-00	SHAFT
YAM6G8-43631-01-00	LEVER,TILT
YAM6G8-44121-00-98	LEVER SHIFT ROD
YAM6G8-44125-00-00	LEVER, SHIFT ROD
YAM6G8-44367-00-00	SEAL WATER
YAM6G8-44526-00-00	PLATE
YAM6G8-48311-09-00	CABLE THROTTLE
YAM6G8-48321-01-00	CABLE EMBRAYAGE
YAM6G8-48511-20-00	HOOK, STEERING
YAM6G8-81960-00-00	RECTIFIER AND REGULATEUR
YAM6G8-81960-A1-00	RECTIFIER AND REGULATOR
YAM6G8-82370-20-00	PLUG CAP
YAM6G8-83530-00-00	PILOT LIGHT
YAM6G8-85540-23-00	C. D. I. UNIT
YAM6G9-W0001-C0-00	GASKET SET
YAM6H1-11631-09-96	PISTON STD
YAM6H1-21772-01-00	GASKET CAP
YAM6H1-2177H-01-00	DISK CAP
YAM6H1-24251-00-00	STRAINER
YAM6H1-43831-00-00	CONNECTOR
YAM6H1-4384G-11-00	SEAL
YAM6H1-43851-00-00	FITTING
YAM6H1-43861-00-00	O- RING
YAM6H1-43875-00-00	RING SNAP
YAM6H1-43895-00-00	SEAT RELIEF VALVE
YAM6H1-45571-00-00	FORWARD GEAR
YAM6H1-45634-02-00	SLIDE,SHIFT
YAM6H1-82541-00-00	WIRE, LEAD
YAM6H1-83672-00-00	TRIM SENDER
YAM6H1-84348-12-00	WIRE LEAD 1
YAM6H1-W0094-10-00	PT/T REBUILT KIT
YAM6H3-11633-00-00	PIN, PISTON
YAM6H3-12414-00-00	GASKET COVER
YAM6H3-12414-A1-00	GASKET COVER
YAM6H3-13621-A1-00	GASKET VALVE SEAT

YAM6H3-14457-01-00	SEAL
YAM6H3-21732-00-00	SEAL 1
YAM6H3-41114-A0-00	GASKET EXHAUST
YAM6H3-42813-00-00	CLAMP LEVER
YAM6H3-42815-00-EK	CLAMP
YAM6H3-42817-01-4D	LEVER
YAM6H3-42818-00-00	LEVER PLATE
YAM6H3-44315-00-00	GASKET,WATER PUMP
YAM6H3-45114-A1-00	GASKET UPPER CASING
YAM6H3-45123-00-00	GASKET MUFFLER
YAM6H3-45155-00-00	CAP
YAM6H4-11634-01-00	CLIP, PISTON PIN
YAM6H4-14198-01-00	GASKET
YAM6H4-14561-00-00	O RING
YAM6H4-14562-00-00	O RING
YAM6H4-14984-00-00	GASKET FLOAT CHAM
YAM6H4-24312-00-00	PIPE
YAM6H4-24486-00	O RING
YAM6H4-41112-A0-00	GASKET EXHAUST
YAM6H4-41133-00-00	GASKET EXHAUST
YAM6H4-41134-00-00	GASKET
YAM6H4-41134-A0-00	GASKET EXHAUST MANIFOLD
YAM6H4-42725-00-00	GROMMET
YAM6H4-42741-01-00	APRON
YAM6H4-44150-12	SHIFT SHAFT
YAM6H4-44361-10-00	WATER TUBE
YAM6H4-45113-00-00	GASKET UPPER CASING
YAM6H4-45114-A1-00	GASKET UPPER CASING
YAM6H4-45567-00-05	SHIM
YAM6H4-48344-00-00	CABLE END REMOTE
YAM6H4-JD007-8200	TEE KEY
YAM6H4-W0078-00-00	WATER PUMP REPAIR KIT
YAM6H4-W0093-01-00	CARBURATOR KIT
YAM6H5-82574-00-00	SWITCH, CHOKE
YAM6H9-45376-00-00	GUIDE, SEAL RUBBER
YAM6J8-12414-A0-00	GASKET COVER
YAM6J8-14118-00-00	PLUG
YAM6J8-14126-00-00	PLUG
YAM6J8-1492F-25-00	JET CARBU.
YAM6J8-14984-00-00	O RING
YAM6J8-14995-00-00	GASKET
YAM6J8-2173M-00-00	SEAL
YAM6J8-21744-00-00	BREATHER
YAM6J8-24432-00-00	GASKET FUEL PUMP
YAM6J8-26301-00-00	CABLE
YAM6J8-42528-00-00	PLATE FRICTION
YAM6J8-42724-00-00	GROMMET
YAM6J8-42724-40	GROMMET
YAM6J8-43186-00-00	LEVER
YAM6J8-43631-10	TILT LEVER
YAM6J8-44361-10-00	WATER TUBE

YAM6J8-44365-10-00	DAMPER, WATER SEAL
YAM6J8-44366-00-00	WATER SEAL
YAM6J8-45114-A1-00	GASKET UPPER
YAM6J8-45224-10-00	COVER WATER INLET
YAM6J8-45375-10-00	DAMPER SEAL
YAM6J8-45631-00-00	CLUTCH DOG
YAM6J8-48511-51-EK	HOOK STEERING
YAM6J8-85410-00-00	EMERGSIGNAL LIGHT
YAM6J8-W0001-A2-00	GASKET KIT
YAM6J9-1492A-00-00	NOZZLE
YAM6J9-45332-00-94	HOUSING BEARING
YAM6K4-42511-01-EK	BRACKET STEERING
YAM6K5-45551-00-00	PINION
YAM6K7-45551-00-00	PINION
YAM6K7-45560-01-00	GEAR
YAM6K8-11181-A1-00	GASKET CYLINDER HEAD
YAM6K8-14527-00	PLATE
YAM6K8-14559-00-00	WASHER
YAM6K8-14946-00-00	PLATE,NEEDLE FIT
YAM6K8-24524-00-00	KNOB
YAM6K8-45567-00-01	SHIM 0,1
YAM6K8-45567-00-03	SHIM 0.3
YAM6K8-45567-00-05	SHIM
YAM6K8-45567-00-10	SHIM (1.0)
YAM6L2-11193-A1-00	GASKET
YAM6L2-13621-00-00	GASKET,VALVE SEAT
YAM6L2-14198-00-00	GASKET
YAM6L2-14384-00-00	GASKET, FLOAT CHAM
YAM6L2-14392-00-00	POINTEAU
YAM6L2-14399-00-00	DIAPHRAGM
YAM6L2-24435-00-00	GASKET
YAM6L2-41133-A1-00	GASKET EXHAUST MAN
YAM6L2-42510-01-EK	STEERING BRACKET
YAM6L2-43112-05-EK	Clamp bracket
YAM6L2-43165-00-00	PLATE,TILT LOCK
YAM6L2-43191-01-00	STOPPER
YAM6L2-43350-02-00	RECEIVER ASSY
YAM6L2-43611-00-00	TILT LOCK SHAFT
YAM6L2-43614-00-00	PLATE, TILT-LOCK
YAM6L2-43615-00-00	PLATE TILT LOCK
YAM6L2-43657-00-00	SPRING LOCK
YAM6L2-43676-00-00	HOOK
YAM6L2-43682-01-00	LEVER
YAM6L2-44323-00-00	W/P PLATE
YAM6L2-45315-A0-00	PACKING, LOWER
YAM6L2-45567-00-10	SHIM
YAM6L2-45567-00-12	SHIM
YAM6L2-45567-00-13	SHIM
YAM6L2-45567-00-14	SHIM
YAM6L2-45577-00-13	SHIM
YAM6L2-45587-00-16	WASHER



YAM6L2-48501-11-00	REM. CONTROL ATTACH. KIT
YAM6L2-48511-00-00	STEERING HOOK
YAM6L2-W0001-03-00	POWER HEAD GASKET KIT
YAM6L5-44323-00-00	PLAT IMPELLER
YAM6L5-44328-00-00	PLATE
YAM6L5-45616-00-00	PROP NUT
YAM6M6-51321-00-94	HÉLICE DE TURBINE
YAM6N0-G3160-00-00	TILT PIN
YAM6N0-G3614-00-00	PLATE, TILT LOCK
YAM6N6-13200-00-00	OIL INJECTION PUMP
YAM6R3-83672-01-00	TRIM SENDER
YAM6R3-85721-50-00	WIRE HARNESS
YAM6R5-42686-00-00	EMBLEM FRONT
YAM6R5-82570-00-00	SWITCH PANEL ASSY
YAM6T0-12435-00-00	GASKET
YAM6T0-14664-00-00	GROMMET
YAM6T0-44583-00-00	NUT
YAM6T0-46383-00-33	LEVER SHIFT 2
YAM6T0-8135F-00-00	MAGNET
YAM6T0-82151-00-00	FUSIBLE 100 amp.
YAM6T3-8259F-00-00	SWICHT ASSY
YAM6T4-14613-00-00	SEAL EXHAUST
YAM6T4-43841-00-00	PISTON, SHUTTLE
YAM6T4-4386K-00-00	SPRING BRUSH
YAM6T4-43891-00-00	BRUSH MOTOR TRIM
YAM6T4-44366-00-00	DAMPER, WATER SEAL
YAM6T4-82563-00-00	TRIM AND TILT SWITCH
YAM6T5-45376-00-00	GUIDE, SEAL DAMPER
YAM6T5-45997-01-00	SPACER
YAM6T5-W0001-20-00	SEAL KIT
YAM6T9-14643-00-00	GASKET 3
YAM6X0-48155-00-00	PLUNGER
YAM6Y1-24268-00-00	GSKT, HOUSING FUEL
YAM6Y1-24610-00-00	CAP ASSY
YAM6Y4-24260-51-00	FUEL METER
YAM6Y5-82117-00-00	WIRE LEAD
YAM6Y5-83553-00-00	WIRE LEAD
YAM6Y5-83670-00-00	TRIM GAUGE
YAM700-48510-12-00	HOOK STEERING
YAM703-48261-10-00	ARM THROTTLE
YAM703-48287-00-00	WASHER
YAM703-48290-01-00	TWIN ATTACHING KIT
YAM703-48291-10-00	SCREW
YAM703-48345-01-00	CABLE END
YAM703-48350-00-00	ANCHOR CABLE
YAM703-82510-10-00	MAIN SWITCH ASSY
YAM703-82540-00-00	NEUTRAL SWITCH
YAM703-82574-00-00	SWITCH
YAM704-48192-00-00	WASHER 2
YAM704-82510-03-00	MAIN SWITCH
YAM73A-14185-00-00	FLOAT

YAM7JW-5111K-00-00	O-RING
YAM7R1-15784-01-00	SPRING RETURN
YAM7R7-15713-00-00	SPRING STARTER
YAM7X9-W0017-01-00	PUMP KIT
YAM7Y6-15751-01-00	CORDE DE DÉMARRAGE.
YAM7Y6-51647-01-00	BOLT,SHEAR
YAM8Y0-26331-00-00	CABLE STARTER
YAM90101-08M07-00	BOLT
YAM90101-13406-00	BOLT HEXAGON
YAM90105-06M23-00	MEP4330
YAM90105-08M02-00	BOLT
YAM90105-10438-00	BOLT WASHER
YAM90105-10M00-00	BOLT TRIM ANODE/SS:90105-10M67
YAM90105-10M12-00	BOLT
YAM90109-06464-00	SCREW
YAM90109-06M40-00	BOLT
YAM90109-10771-00	BOLT
YAM90110-10141	BOLT
YAM90119-08M21-00	BOLT POUR TETE
YAM90119-10M89-00	BOLT
YAM90122-06020-00	BOLT WING
YAM90142-05M03-00	SCREW
YAM90149-14M12-00	SCREW
YAM90150-05024	SCREW
YAM90151-06010-00	SCREW
YAM90154-05042	SCREW
YAM90159-06M08-00	BOLT
YAM90170-07021-00	NUT EXAGON
YAM90170-16M01-00	NUT DRIVE SHAFT, HEXAGON (688)
YAM90179-09M02-00	NUT
YAM90179-10M14-00	NUT
YAM90183-05024-00	NUT SPRING
YAM90183-05M00-00	NUT SPRING
YAM90185-06122-00	NUT,SELFLOCKING
YAM90185-09M01-00	NUT
YAM90185-10051-00	NUT NYLON
YAM90185-20M03-00	NUT SELF LOCKING
YAM90201-06072-00	WASHER PLATE
YAM90201-061H1-00	WASHER, PLATE
YAM90201-06431-00	WASHER, PLATE
YAM90201-06M02-00	WASHER
YAM90201-077F5-00	WASHER PLATE
YAM90201-08681-00	WASHER PLATE
YAM90201-08M54-00	WASHER PLATE
YAM90201-10M02-00	WASHER
YAM90201-10M15-00	WASHER PLATE
YAM90201-10M76-00	WASHER PLATE
YAM90201-12426-00	WASHER PLATE
YAM90201-12M16-00	WASHER PLATE
YAM90201-17M00-00	WASHER PLATE
YAM90201-222F0-00	WASHER PLATE

YAM90201-225A4-00	WASHER PLATE
YAM90201-25527-00	WASHER PLATE
YAM90201-26M59-00	WASHER PLATE
YAM90201-38M60	WASHER PLATE
YAM90202-14037-00	WASHER PLATE
YAM90202-20M06-00	WASHER PLATE
YAM90206-22M19-00	WAVE WASHER
YAM90206-36M21-00	WASHER
YAM90209-08M02-00	PLATE
YAM90209-14296-00	WASHER
YAM90209-20159-00	WASHER CRANK PIN
YAM90209-33M12-00	WASHER
YAM90209-33M13-00	WASHER
YAM90210-06018-00	WASHER, SEAL
YAM90214-48M03-00	WASHER CLAW
YAM90240-12136-00	PIN, CLEVIS
YAM90243-04007-00	PIN
YAM90243-04M00-00	PIN
YAM90243-04M01-00	PIN
YAM90249-06012-00	PIN
YAM90267-48141-00	RIVET BLIND
YAM90269-04M03-00	RIVET
YAM90280-03024-00	KEY WOODRUFF
YAM90280-03M03-00	KEY
YAM90280-04M05	KEY
YAM90280-05049-00	KEY WOODRUFF
YAM90282-04010-00	KEY
YAM90338-09127-00	PLUG
YAM90384-14091-00	BUSH BIMETAL
YAM90384-14096-00	BUSH METAL
YAM90384-16251-00	BUSHING
YAM90384-28244-00	BUSH, BIMETAL
YAM90384-38243-00	BUSH, BIMETAL
YAM90386-08032-00	BUSHING
YAM90386-10M19-00	BUSHING
YAM90386-12M07-00	BUSHING
YAM90386-13M38-00	BUSHING
YAM90386-25M31-00	BUSHING
YAM90386-26M30-00	BUSHING
YAM90386-30048-00	BUSHING
YAM90386-30M60-00	BUSHING
YAM90386-43M55-00	BUSHING
YAM90386-43M62-00	BUSHING
YAM90387-0509D-00	PIN 8MM
YAM90387-0514T-00	COLLAR PIN
YAM90387-084J8-00	COLLAR
YAM90387-084R5-00	COLLARD
YAM90387-08632-00	COLLAR
YAM90387-103U7-00	COLLAR 83R
YAM90387-143G7-00	COLLAR
YAM90387-14M49-00	COLLAR

YAM90387-22M50-00	COLLAR
YAM90387-33M00-00	COLLAR
YAM90430-12072-00	GASKET
YAM90430-13M04-00	GASKET
YAM90430-14117-00	PACKING
YAM90445-07M31-00	HOSE
YAM90445-07M72-00	HOSE
YAM90445-09063-00	HOSE
YAM90445-112E0-00	HOSE
YAM90445-11M02-00	TUBE RESERVOIR
YAM90445-11M07-00	TUBE RESERVOIR
YAM90468-18008-00	CLIP
YAM90480-20M29-00	GROMMET
YAM90480-25161-00	GROMMET
YAM90501-10065-00	SPRING COMP
YAM90501-10227-00	SPRING, COMPRESSION
YAM90501-10M21-00	SPRING
YAM90501-16M65-00	SPRING, COMPRESSION
YAM90501-23215-00	SPRING
YAM90502-10M06-00	SPRING
YAM90506-20M27	SPRING TENSION
YAM90506-26M01-00	SPRING TENSION
YAM90508-10M15-00	SPRING TORSION
YAM90508-10M16-00	SPRING TORSION
YAM90508-12016-00	SPRING
YAM90508-12M28-00	SPRING
YAM90508-12M29-00	SPRING TORSION
YAM90508-20M22-00	SPRING TENSION
YAM90604-80759-00	THRU-HULL CONNECTOR
YAM90891-50133-00	TERMINAL COVER KIT
YAM90983-09014-00	RECTIFIER
YAM91690-30016-00	PIN SPRING
YAM92907-08100-00	WASHER
YAM92990-05600-00	WASHER PLAIN
YAM92990-06600-00	WASHER PLAIN
YAM92990-08600-00	WASHER PLAIN
YAM92990-10100-00	WASHER
YAM92990-10600-00	WASHER PLATE
YAM92990-16200-00	WASHER
YAM92995-06100-00	LOCK WASHER
YAM92995-12200-00	WASHER
YAM93101-10M14-00	OIL SEAL
YAM93101-12M26-00	OIL SEAL
YAM93101-13M11-00	OIL SEAL
YAM93101-13M37-00	OIL SEAL
YAM93101-20M29-00	OIL SEAL
YAM93101-22M15-00	OIL SEAL
YAM93101-25M24-00	OIL SEAL
YAM93101-25M35-00	OIL SEAL
YAM93102-15M32-00	OIL SEAL
YAM93102-18M21-00	OIL SEAL

YAM93102-20108-00	OIL SEAL
YAM93102-20484-00	OIL SEAL
YAM93102-30M22-00	OIL SEAL
YAM93102-35M13-00	OIL SEAL LOWER
YAM93102-36M24-00	OIL SEAL
YAM93102-37M40-00	OIL SEAL
YAM93103-30M00-00	SEAL
YAM93103-35176-00	OIL SEAL
YAM93104-20M02-00	OIL SEAL
YAM93106-09014-00	OIL SEAL
YAM93109-14021-00	OIL SEAL
YAM93210-04230-00	O RING
YAM93210-08287-00	O-RING
YAM93210-09350-00	O RING
YAM93210-11M59-00	O RING
YAM93210-16275-00	O RING
YAM93210-18M75-00	O RING
YAM93210-22M93-00	O-RING
YAM93210-24235-00	O RING
YAM93210-25071-00	O RING
YAM93210-30M31-00	O-RING
YAM93210-39ME4-00	O-RING
YAM93210-54534	O-RING
YAM93210-57M09-00	O-RING
YAM93210-58677-00	O RING
YAM93210-62269-00	O-RING
YAM93210-86M39-00	O RING
YAM93210-87M88-00	O RING
YAM93304-205U0-00	BEARING
YAM93306-20468-00	BEARING
YAM93306-20576-00	BEARING
YAM93306-205U0-00	BEARING
YAM93306-20627-00	BEARING
YAM93306-20641-00	BEARING
YAM93306-206U6-00	BEARING
YAM93306-30302-00	BEARING
YAM93306-30502-00	BEARING
YAM93306-306V1-00	BEARING
YAM93311-632U7-00	BEARING, CYLINDRIC
YAM93315-21455-00	BEARING
YAM93315-220V7-00	BEARING
YAM93315-32224-00	BEARING
YAM93315-430U8-00	BEARING
YAM93315-430V5-00	BEARING, CYLINDRIC
YAM93332-00050-00	BEARING
YAM93332-000U4-00	BRG TAPERED
YAM93332-000V3-00	TAPERED BEARING, FWRD GEAR
YAM93332-000W7-00	BEARING
YAM93341-930U0-00	BEARING, THRUST
YAM93410-32M00-00	CIRCLIP
YAM93430-06024-00	CIRCLIP

YAM93430-06M02-00	CIRCLIP
YAM93440-47055-00	CIR CLIP
YAM93450-15023-00	CIRCLIP
YAM93450-19052-00	CIRCLIP
YAM93602-18M12-00	DOWEL PIN
YAM93603-21111-00	PIN,DOWEL
YAM93606-12019-00	PIN,DOWEL
YAM95303-06700-00	NUT
YAM95307-16900-00	NUT CASTLE
YAM95317-06600-00	NUT
YAM95380-05800-00	NUT
YAM95380-06600-00	NUT
YAM95380-08600-00	NUT
YAM95380-10700-00	NUT
YAM95380-12600-00	NUT
YAM95601-06200-00	NUT
YAM95607-05200-00	NUT U FLANGE
YAM95617-08100-00	NUT
YAM95617-08200-00	NUT SELF-LOCKING
YAM95706-10500-00	NUT,FLANGE [1KG]
YAM95707-06300-00	NUT FLANGE
YAM95817-08020-00	BOLT FLANGE
YAM95817-08040-00	BOLT,FLANGE
YAM95817-12030-00	BOLT, FLANGE
YAM97011-08016-00	BOLT
YAM97013-08020-00	BOLT
YAM97017-06025-00	BOLT HEXAGONAL
YAM97027-08018-00	BOLT
YAM97027-08255-00	BOLT HEXAGON
YAM97027-10025-00	BOLT
YAM97080-06012-00	BOLT
YAM97095-05016-00	BOLT
YAM97095-06045-00	BOLT
YAM97095-08070-00	SCREW
YAM97095-08085-00	BOLT
YAM97095-10020-00	BOLT (6G8)
YAM97313-05016-00	BOLT
YAM97313-08016-00	BOLT
YAM97375-08075-00	BOLT
YAM97395-06016-00	BOLT
YAM97395-08045-00	BOLT
YAM97395-08055-00	BOLT
YAM97395-08070-00	BOLT
YAM97395-10045-00	BOLT
YAM98503-05025-00	SCREW PAN HEAD
YAM98507-03008-00	SCREW PAN HEAD
YAM98507-06016-00	SCREW PAN HEAD
YAM98580-04020-00	SCREW, PANHEAD
YAM98580-06012-00	SCREW PAN HEAD
YAM98580-06030-00	SCREW PAN HEAD
YAM98580-06040-00	SCREW PAN HEAD

YAM98907-06012-00	BOLT
YAM99001-04600-00	CIRCLIP
YAM99009-20400-00	CIRCLIP
YAM99080-05600-00	CIRCLIP
YAM99999-01505-00	BODY, CAP
YAMACC-08500-00-00	DUEL STEER ASSY.
YAMACC-08797-00-00	STEER ATT.
YAMEU0-U2284-31-00	PACKING
YAMEW3-62574-10-00	GUNWALE CAP LH
YAMEW3-62574-20-00	GUNWALE CAP RH
YAMYSC-10100-90-0C	O RING WATER PUMP
YAMYSC-10180-30-0C	NUT FUEL INLET
YAMYSG-10111-76-9G	SEAL ASSY